

Zasady eksploatacji podłóg drewnianych lakierowanych produktami  
Artelit Professional

1. W okresie pierwszych kilku dni po lakierowaniu należy unikać poważniejszych naprężeń powierzchni podłogi. Nie moczyć powierzchni i nie przesuwać po niej ciężkich przedmiotów i mebli.
2. Przed upływem 14 dni od lakierowania nie przykrywać niczym powierzchni polakierowanej podłogi (np. dywany, wykładziny, folie, kartony itp.).
3. Pierwszą pielęgnację należy wykonywać po pełnym utwardzeniu lakieru, ale nie wcześniej niż po upływie 14 dni od nałożenia ostatniej warstwy lakieru nawierzchniowego.
4. Do czyszczenia i pielęgnacji podłogi nigdy nie należy używać dużej ilości wody. Stosować wilgotne szmaty i gąbki. Nie wolno stosować agresywnych detergentów lub innych środków czyszczących na bazie silikonu lub amoniaku, ani zwykłych płynów do zmywania naczyń.
5. Gruntowne czyszczenie powierzchni lakieru należy wykonywać minimum 2 razy w roku.
6. Do czyszczenia i pielęgnacji powierzchni podłogi należy używać produktów Artelit Professional.

W trakcie użytkowania podłogi należy unikać :

- przesuwania po podłodze ciężkich przedmiotów
- nanoszenia na podłogę pisku i innych zanieczyszczeń
- wchodzenia na podłogę w obuwiu z okuciami metalowymi i w szpilkach.

W związku z powyższym :

7. Przed drzwiami wejściowymi do pomieszczeń należy umieścić wycieraczki umożliwiające oczyszczenie obuwia z piasku i błota.
8. Podłoga powinna być systematycznie odkurzana i sprzątana tak, aby nie znajdował się na niej piasek lub inne zabrudzenia mogące powodować zarysowania powłoki lakierniczej.
9. Wszelkie meble i urządzenia powinny być podklejone podkładkami filcowymi lub gumowymi.
10. Pod fotele na rolkach należy stosować miękkie rolki gumowe i specjalne maty podkładowe.

Wrocław, styczeń 2012